





APTARNAVIMO INFORMACIJA

Instrukcijos, pateikiamos šiame buklete, yra nurodymai kasdieninei eksploatacinei priežiūrai. Daugiau informacijos gali suteikti vietinis įgaliotas pardavėjas/distributorius.

BEAM ALLIANCE LED/LCD SIMBOLIŲ LENTELĖ

SIMBOLIS	APRAŠYMAS	BUVIMAS	REIKSMĖ	REIKALINGAS VEIKSMAS
	Ijungimo /išjungimo mygtukas	Standartas	Ijungia/išjungia siurblių	Nereikalingas
	Navigaciniai mygtukai	Pasirinktuose modeliuose	Šie mygtukai yra po ekranu. Naudojami kai reikia pakeisti laiką ar iš naujo nustatyti kibiro ištuštinimo indikatorius	Slinkite su Kairiuoju (<) arba Dešiniuoju (>) mygtuku iki reikalingo simbolio. Kai apšviestas tinkamas pasirinkimas, palaikykite „Enter“ () mygtuką 5 sekundes
	Laikrodis	Pasirinktuose modeliuose	Skaitmeninis laikrodis yra siurblio bloko ekrano viršutiniame kairiajame kampe	Galite pasirinkti 12 arba 24 valandų laikrodį. Laiką nustatysite su (<) ir (>) mygtukais –spauskite tol, kol pasieksite pageidaujamą laiką. Paspauskite „Enter“ () – užbaigsite pasirinkimą.
	Komunikacijos sąsaja	Pasirinktuose modeliuose	Komunikacijos simbolis pasirodo siurblio bloko viršuje kai pilnai užbaigtas žarnos sujungimas su pajungimo lizdu ir žarnos rankena komunikuoja su siurblio bloku.	Nereikalingas
	Ekrano užsklanda	Pasirinktuose modeliuose	Kai siurblys prabunda iš miegojimo režimo, 2-3 sekundes pasirodys ekrano užsklanda; po to ji dings ir pasirodys kiti simboliai	Nereikalingas
	Kintamo greičio indikatorius	Pasirinktuose modeliuose	Kai siurblys įjungtas, ventiliatoriaus simbolis ekrane suksis pagal greitį/trauką, rodomą ant žarnos rankenos.	Nereikalingas
	Kibiro ištuštinimo indikatorius	Pasirinktuose modeliuose	Kibiro ištuštinimo indikatorius yra nustatytas taip, kad jums primintų ištuštinti kibirą su nešvarumais. Siurblys apie tai praneš per žarnos rankeną – ventiliatoriaus simbolis mirksės raudonai.	Ištuštinkite kibirą ir iš naujo nustatykite sistemą paspaudžiant vieną iš dviejų nustatymo mygtukų ir palaikant 5 sekundes.  arba 
	Darbo juostos	Pasirinktuose modeliuose	3- 4 juostos , rodančios ar sistema veikia optimaliu režimu. Darbo lygiai keisis priklausomai nuo kintančio greičio nustatymų ir specialiųjų priedų naudojimo.	Jei darbo juostos pulsuoja esant normalioms darbo sąlygoms, patikrinkite, ar nėra užsikimšimų.
	Mirksinčios darbo juostos - įspėjimas	Pasirinktuose modeliuose	Kai yra apšviestos 2 ar mažiau juostų, reikia, kad dulkių siurblio oro srautas yra ypatingai apribotas. Siurblys tai perduos į žarnos rankeną ir pasirodys mirksintis raudonas ventiliatoriaus simbolis.	Patikrinkite ar neperpildytas nešvarumų kibiras. Patikrinkite ar sistemoje nėra užsikimšimų. Patikrinkite ar nesusidėvėjęs variklis (kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo techniką)
	Variklio gedimų indikatorius	Standartas	Rodo sistemos sutrikimą ar gedimą. Šis simbolis gali atsirasti dėl šių priežasčių: 1)viršytas maksimalus sistemos darbo laikas 2) elektronikos problemos 3) Srovės viršįtampis 4) Variklio gedimas 5)Mechaninis gedimas	Išjunkite ir vėl įjunkite siurblių. Tai gali perkrauti sistemą. Jei tai nepadeda, atjunkite siurblio bloką nuo maitinimo tinklo ir kvieskite įgaliotą aptarnavimo techniką.
	Klaidų kodai	Pasirinktuose modeliuose	Klaidų kodai tokie: Er1: per žema įtampa Er2: Trumpas sujungimas Er3: 30 minučių pertrauka Er4: Nutrūkusi grandinė Er5: Linijos klaida arba nėra srovės	Išjunkite siurblių, atjunkite siurblio bloką nuo maitinimo tinklo ir kvieskite įgaliotą aptarnavimo techniką. Daugiau informacijos apie klaidų kodus gali suteikti įgaliotas aptarnavimo paslaugos tiekėjas.